

Voor elke binnenmuur  
de gepaste verf.



Overzichtsfolder muurverven binnen.

 **BOSS<sup>®</sup>**  
**paints**  
Verbonden door vakmanschap.

**Top-verflijn**  
absolute uitblinker



**Opti-verflijn**  
vaste waarde



## Initio-verflijn betrouwbare basis



## Jouw garantie op de hoogste kwaliteit

### Voor elke toepassing

Bij BOSS paints krijg je een ruim aanbod aan grondlaag- en afwerkingsproducten voor binnenmuren. Met keuze uit verschillende prijs- en kwaliteitscategoriën. Ontdek de drie verflijnen Top, Opti of Initio. Naargelang de situatie of toepassing gebruik je het liefst de absolute top voor een ultrastrakke afwerking of ga je liever voor een betrouwbaar resultaat tegen een lagere prijs. Aan jou de keuze !

### Voor elke ondergrond

Voor elk type ondergrond of probleem heeft BOSS paints een geschikt verfsysteem. Ontdek de specifieke probleemoplossers en wees zeker van een kwalitatief hoogstaande afwerking in elke situatie.

## Top-verflijn - absolute uitblinker

### Wanneer alleen het beste goed genoeg is...

De uitstekende vloeï en excellente verwerkbaarheid van de Top-verflijn garanderen een meesterlijke, decoratieve meerwaarde. Je klant krijgt een perfect glad en optimaal onderhoudsvriendelijk eindresultaat. En je kwalitatief hoogstaand schilderwerk gaat uiterst lang mee.

- **Beste vloeï:** krijg een perfect strak, egaal eindresultaat
- **De Top-verflijn plaats je perfect aanzetvrij**
- **Onderhoudsvriendelijk**
- **Optimaal verwerkbaar:** zet je vakmanschap in de kijker
- **Hoge dekkraft**



## Opti-verflijn - vaste waarde

### Uitstekende kwaliteit ontmoet onderhoudbaarheid

Met de vlot verwerkbare Opti-verven werk je zowel muren als plafonds duurzaam en onderhoudsvriendelijk af. De Opti-verflijn is een uitstekende keuze voor muren en plafonds van hallen, traphallen, woonkamers, keukens, badkamers ...

- **Onderhoudsvriendelijk**
- **Goed verwerkbaar: werk vlot en snel**
- **Hoge dekkraft**



## Initio-verflijn - betrouwbare basis



### Voor een mooi resultaat, maar niet tegen elke prijs

De prima prijs-kwaliteitverhouding van de basis-verflijn Initio garandeert je een hoog rendement. De ideale keuze als je BOSS paints-kwaliteit wilt voor bijgebouwen zoals garages, waar onderhoudsvriendelijkheid minder belangrijk is. En waar een fris geschilderde uitstraling primeert op een ultrastrakke afwerking.

- **Hoge dekkraft**

## Voor elke ondergrond een grondlaag

Elke ondergrond heeft zijn specifieke eigenschappen. En die bepalen jouw keuze voor een geschikt verfsysteem. Het gebruik van de juiste grondlaag is van groot belang voor een perfect eindresultaat.



### Standaard grondlaag

#### Topprim, Optiprim of Initio muurvoorstrijk

Kies in normale omstandigheden voor Topprim, Optiprim of Initio muurvoorstrijk. Deze grondlagen nemen de zuiging van de ondergrond weg en vormen de perfecte basis voor je schilderwerk. Al naargelang de kwaliteitscategorie die je kiest, geniet je een hogere dekkracht, gemakkelijkere verwerking of andere voordelen. Zo heeft Topprim een extra lage glans en hoge dekkracht zodat je extra vlot perfect afwerkt.

### Specifieke grondlagen

Gebruik onze **slimme probleemoplossers** wanneer de ondergrond vervuild, vochtig of niet-coherent is. BOSS paints heeft een verfsysteem voor elke ondergrond.

### Gepolierd, niet-coherent pleisterwerk

Pleisterwerk wordt regelmatig na het plaatsen gepolierd met als bedoeling het oppervlak gladder te maken en te vrijwaren van putjes of andere oneffenheden. Deze bewerking, ook wel nagletten genoemd, kan ervoor zorgen dat het bovenste laagje pleisterwerk onvoldoende samenhang vertoont. Kleef een stuk plakband op de muur en druk goed aan. Komen er stukjes pleisterwerk mee wanneer je de plakband lostrekt, dan is er onvoldoende cohesie en zal een standaard grondlaag niet volstaan.



## Bisol of Epofix

Niet-coherent pleisterwerk moet je vóór het schilderen eerst fixeren. De solventgedragen grondlaag Bisol kan hiervoor dienen. Verkiest je een watergedragen product? Gebruik dan Epofix – desnoods alleen op de zones die je nadien afplakt, zoals de rand van het plafond – en breng na het drogen een laag Topprim of Optiprim aan over de hele muur.



## Vochtige ondergrond

Afbladderende verflagen, schimmel, vochtplekken, afbrokkelend pleisterwerk, schade onder aan de muur ... Het zijn allemaal typische kenmerken van vochtproblemen. Die los je meestal niet op met verf, maar met ingrijpende maatregelen. Vaak ligt de oorzaak bij constructiefouten, zoals een ontbrekende of onderbroken grondwaterwering.

BOSS paints biedt voor heel wat vochtproblemen duurzame oplossingen. Vraag dus raad aan je technisch adviseur voor je ze aanpakt.

## Epofix + Renomur

Binnenmuren die tijdelijk vochtig zijn laat je het best eerst uitdrogen voordat je ze schildert. Is daar echter de tijd niet voor door bijvoorbeeld een winkelopening die niet op zich kan laten wachten, dan kies je best Epofix als grondlaag en Renomur als afwerkingslaag. Deze solventgedragen eindlaag weerstaat vochtpercentages tot 95% en laat toe tijdelijk vochtige muren toch al een voorlopige eindafwerking te geven.



## Sterk vervuilde muren

### Bisol of Epomur

Oppervlakkig vuil camoufleer je gemakkelijk met een klassieke, watergedragen grondlaag zoals Optiprim of Topprim. Zijn je muren erg vervuild door bijvoorbeeld nicotine, roet of uitgedroogde vochtvlekken? Gebruik dan Bisol of Epomur voor een geslaagd eindresultaat.

## Voor je begint: de juiste voorbereiding

Met de juiste voorbereiding leg je de perfecte basis voor een vlekkeloze afwerking.

### Pleisterwerk

Voor je pleisterwerk overschildert moet het droog, stofvrij en effen zijn.

- Laat pleister voldoende lang uitdrogen na het aanbrengen. Dit kan variëren van enkele weken tot enkele maanden (bij nieuwbouw).
- Ontstof en ontkorrel je oppervlak met een wandschaaf of schuurblokje. Let op: niet schuren!
- Herstel oneffenheden en beschadigingen. Verwijder loszittende of holklinkende delen pleister en herstel met een vulmiddel. Schuur glad.
- Vlak je ondergrond – indien nodig – uit met plamuur, en schuur en ontstof na het drogen.



### Gipsplaten

Maak na de bevestiging de afgeschuinde kanten glad met een vulmiddel en afwerkplamuur. Zo krijg je een vlak oppervlak. Ontstof de gipsplaten goed na het schuren en breng een solvent- of watergedragen grondlaag aan naar keuze.

### Geschilderde ondergronden

- Oude, poreuze muurverven overschilder je het best meteen met een passende grondlaag, zonder ze vooraf te reinigen. Je kan het vuil van een poreuze verflaag niet verwijderen, maar zou het alleen maar in de poriën wrijven. Bovendien zwellen minder kwalitatieve verven soms aan en komen ze los van de ondergrond. Een vetachtige vervuiling reinig je wel op voorhand: gebruik daarvoor white spirit of Formule MC.
- Oude, niet-poreuze muurverven reinig je met water en Formule MC neutral. Spoel nadien goed en laat drogen.
- Oude lakverven moet je zowel reinigen als schuren. Combineer eventueel beide bewerkingen door schurend te ontvetten met Formule MC en Scotch Brite. Spoel nadien grondig met zuiver water.



